

キーレス連動スーパーサウンド+ハザードアンサーバックキット(サイレント機能付き)取付説明書(Ver.4.3)

120416

この度は、キーレス連動スーパーサウンド+ハザードアンサーバックキット(サイレント機能付き)をご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。(純正キーレスや外品のキーレスと接続できます。)

基本キット製品構成

- ・コントローラー(青3) 1個 ・ヒューズ付き専用ハーネス 1セット ・ハザード接続モジュール 1セット
- ・高級サイレン(DEI514LN) 1個(2段階音量設定仕様の場合) ・標準サイレン 1個(2段階音量設定仕様でない場合)

機能説明

- ・純正キーレスや外品のキーレスでロックまたはアンロックすると音とハザードでアンサーバックします。
- ・アンサーバック音のオン時間、間隔、回数が自由に設定できます。
- ・ハザードアンサーバックの間隔、回数がジャンパーピンで設定できます。
- ・当社の製品と組み合わせて、ボイスアンサーバック、スキャナー、ロック中スターターカットが可能です。

配線方法

コントローラーケーブル線色	説明と主な接続先
① 赤	+12V常時へ接続。(12V専用で24Vでは使用できません。)
② 橙	ACC電源に接続。
③ 黒	ボディアースへ接続。
④ 黄	サイレンの赤線へ接続。
⑤ 緑	ハザード接続モジュールの1本側へ接続。
⑥ 青	車両の運転席モーター片側ロック線へ接続。(＋コントロール)
⑦ 紫	車両の運転席モーター片側アンロック線へ接続。(＋コントロール)
⑧ 灰 ※	ベンツタイプの場合、ロック・アンロック共通線へ接続。(ロック時0V、アンロック時12V)
⑨ 白 ※	接続しない。
⑩ 茶 ※	別売走査型スキャナのマイナス線へ接続。スキャナのプラス側は常時12Vへ。
⑪ 赤／白	接続しない。
⑫ 橙／白	接続しない。
⑬ 白／黒 ※	サンキューハザード(注)用プッシュスイッチの片方へ接続。
⑭ 黄／白 ※	接続不要。
注意事項	※印の線は接続しなくてもかまいません。 接続しないコードは、必ずテープ等で絶縁してください。 結線図は裏面をご覧ください。 (注)サンキューハザード：スイッチを1回押すだけでハザードが3回点滅します。

基板内ジャンパー設定について。(ジャンパー設定をするときは、基板の回路をショートしないようにしてください)

JP1、JP2:未使用

JP3:ロック時のハザードアンサーバック回数 ショート:1回 オープン:2回

JP4:アンロック時のハザードアンサーバック回数 ショート:2回 オープン:3回

JP5:アンサーバック間隔 ショート:早い オープン:遅い

※ ジャンパー設定について(本体ケース内、基板上のジャンパーターミナル(黒い樹脂、以下JPT)で設定します。)

ショート:JPTを付ける。 オープン:JPTを外す。

操作方法 (以下、サウンドとは、サイレン音およびボイスを指します。)

- (1) 通常操作
アンロック状態でロックボタンを押します。設定された回数でサウンド+ハザードアンサーバックします。
ロック状態でアンロックボタンを押します。設定された回数でサウンド+ハザードアンサーバックします。
- (2) サイレントモード操作
・ロック中にサウンドアンサーバックさせずにアンロックする場合
ロック状態で、まずロックボタンを押します。(この時はハザードアンサーバックのみします。)3秒以内にアンロックボタンを押します。ハザードアンサーバックのみでアンロックします。
・アンロック中にサウンドアンサーバックさせずにロックする場合
アンロック状態で、まずアンロックボタンを押します。(この時はハザードアンサーバックのみします。)3秒以内にロックボタンを押します。ハザードアンサーバックのみでロックします。

各種設定方法

本商品は、ACCのオン・オフで各種設定が可能です。

1. サウンドオン時間設定

サイレン出力時間を細かく設定できます。

設定方法

1. ACCをオンにする。
2. ACCのオフ→オン(1回)→オフ→オン(2回)→オフ→オン(3回)を3秒以内に行う。
3. サウンドが「キュキュキュキュキュ…キュツ」と鳴り、設定モードになります。
4. ACCのオフ→オンを1秒以内に行うたびに、サウンドオン時間が増えていきます。(全10段階)
5. 決定する場合は、ACCを1秒以上オフにします。

2. サウンド間隔設定

サイレン出力を複数回に設定した場合、サウンドの出力間隔を細かく設定できます。

設定方法

1. ACCをオンにする。
2. ACCのオフ→オン(1回)→オフ→オン(2回)→……→オフ→オン(5回)を5秒以内に行う。
3. サウンドが「キュキュキュキュキュ…キュツキュツ」と鳴り、設定モードになります。
4. ACCのオフ→オンを1秒以内に行うたびに、サウンド間隔が増えていきます。(全10段階)
5. 決定する場合は、ACCを1秒以上オフにします。

3. ロック時アンサーバック回数設定

ロック時のアンサーバックの回数を1回から10回まで設定できます。

設定方法

1. ACCをオンにする。
2. ACCのオフ→オン(1回)→オフ→オン(2回)→……→オフ→オン(7回)を7秒以内に行う。
3. サウンドが「キュキュキュキュキュ…キュツキュツキュツ」と鳴り、設定モードになります。
4. ACCのオフ→オンを1秒以内に行うたびに、ロック時のアンサーバック回数が増えていきます。(全10段階)
5. 決定する場合は、ACCを1秒以上オフにします。

4. アンロック時アンサーバック回数設定

アンロック時のアンサーバックの回数を1回から10回まで設定できます。

設定方法

1. ACCをオンにする。
2. ACCのオフ→オン(1回)→オフ→オン(2回)→……→オフ→オン(9回)を9秒以内に行う。
3. サウンドが「キュキュキュキュキュ…キュツキュツキュツキュツ」と鳴り、設定モードになります。
4. ACCのオフ→オンを1秒以内に行うたびに、アンロック時のアンサーバック回数が増えていきます。(全10段階)
5. 決定する場合は、ACCを1秒以上オフにします。

5. サイレント機能有効・無効設定

ロック・アンロックした時にサウンドアンサーバックする・しないを設定できます。

設定方法

1. ACCをオンにする。
2. ACCのオフ→オン(1回)→オフ→オン(2回)→……→オフ→オン(11回)を11秒以内に行う。
3. 前設定が有効であれば、サイレン音が「キュン」と1回鳴り、無効に設定され、設定は終了します。
前設定が無効であれば、サイレン音が「キュンキュン」と2回鳴り、有効に設定され、設定は終了します。

※ 2段階音量設定仕様について

2段階音量設定仕様のスーパーサウンドアンサーバックキットは、アンサーバックの音量を2段階に設定できます。

設定方法は、サイレンで行いますので、サイレンの仕様書を参照願います。

注) アンサーバックの設定によっては、音量は1段階(音量大)になる場合があります。

取扱説明書

1. セットアップ方法

- (1) 配線が終わったら、専用ハーネス14ピンのコネクタを接続してください。
- (2) キュ！音が鳴り、内部のコンピューターが車の状態の学習を開始します。すぐに学習が終了し、準備は完了です。

2. 操作方法(説明の音と回数は設定可能です。)

- (1) ロックするとキュ！と鳴り、ハザードが1回点滅します。同時に、スキャナ(オプション)が点滅を始めます。
- (2) アンロックするとキュ！キュ！と鳴り、ハザードが2回点滅します。スキャナは消灯します。

基本結線図

● は、接続を表す。

■ 配線するときは必ず14ピンのコネクタを抜いて作業してください。

