

この度は、サウンドアンサーバックキットをご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。

取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

基本キット製品構成

- ・コントローラー(黒3) 1個
- ・ヒューズ付き専用ハーネス 1セット
- ・標準サイレン 1個
- ・取付説明書 1枚

商品説明

純正キーレス(後付けキーレス含む)でロックまたはアンロックすると音でアンサーバックします。

配線方法

| ケーブル線色            | 説明と主な接続先   |
|-------------------|--|
| ① 黒               | ボディアースへ接続。   |
| ② 赤               | 常時電源の+へ接続。   |
| ③ 青               | 接続しない。   |
| ④ 緑               | サイレンの赤線へ接続。  |
| ⑤ 紫               | ② 赤線へ接続。   |
| ⑥ 青/白 ⑦ 緑/白 ⑧ 紫/白 | 接続しない。   |
| ⑨ 茶               | 運転席ドアロックモーターのロック側へ接続。※(ロック時一瞬+12Vが出る線)   |
| ⑩ 灰               | 運転席ドアロックモーターのアンロック側へ接続。※(アンロック時一瞬+12Vが出る線)   |
| ⑪ 黄               | ACCまたはIGへ接続。   |
| 注意事項              | ※ ロック・アンロック線の接続を逆にして、それぞれのサウンドアンサーバック回数を逆にすることも可能です。<br>接続しないコードは、必ずテープ等で絶縁してください。 |

基板内ジャンパー設定について。(ジャンパー設定をするときは、基板の回路をショートしないようにしてください)  
 JP1:ジャンパーターミナル(黒い樹脂)を付けるとロック時のアンサーバック回数が1回に、外すと2回になります。  
 JP2:ジャンパーターミナルを付けるとアンロック時のアンサーバック回数が2回に、外すと3回になります。  
 JP3:ジャンパーターミナルを付けるとアンサーバック音間隔(キュン・キュン)が遅くなり、外すと速くなります。  
 ※ 設定は、カプラーを挿す前に行ってください。動作中(コネクタが挿さった状態)は設定変更できません。

基本結線図

■ 配線するときは必ず11ピンのコネクタを抜いて作業してください。

