

## 1. はじめに

この度は、当社製品をご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けてください。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

## 2. 製品構成



## 3. スマホ登録方法

- ① 下記 QR コードを読み取り、「CEP-Link」インストールページにアクセスします。
- ② 画面の「インストール」ボタンをタップし、スマホにアプリをインストールします。
- ③ スマホのホーム画面に追加された「CEP-Link」アプリのアイコンをタップし、アプリを起動します。
- ④ 「新しいクルマを追加」ボタンをタップし、アプリの指示に従って登録します。



**【重要】**  
 詳細な使用方法に関しては、Web 上の取扱説明書をご確認ください。  
[https://cepinc.jp/chumon/torisetsu/cep-link\\_s.pdf](https://cepinc.jp/chumon/torisetsu/cep-link_s.pdf)



## 4. 取付方法

CN13をソニックスタートとスマホ対応モジュールに接続します。  
 CN12やCN11は、オプションを購入された場合に配線し、ソニックスタートに接続します。全ての配線が完了後、最後にCN1を接続してください。

## 5. スマホ対応モジュールの LED の動作

LED	動作
緑 LED	登録済のスマホが接続している場合に点灯
赤 LED	アンロック中に点灯

両方の条件を満たす場合、両方の LED が点灯します。

## 動作確認方法

### 手元に登録済のスマホがある場合

	手順	正常	異常	原因・備考
①	スマホのロックボタンをタップする。	車両がロックされ、サウンドが1回鳴り、ハザードが1回点滅する。	車両がロックしない。	ドアロック配線検査手順を行う。
			サウンドが鳴らない。	サイレンの結線不良。
			ハザードが点滅しない。	ハザード接続モジュールの結線不良。
②	スマホのアンロックボタンをタップする。	車両がアンロックされ、サウンドが2回鳴り、ハザードが2回点滅する。	サウンドが短く3回鳴る。	車両のドアが開いている。 ドア開検知入力線がアースに短絡している。 DIP スイッチ8の設定が違う。
			車両がアンロックしない。	ドアロック配線検査手順を行う。
③	スマホを持って車両から離れる。	車両がロックされる。	ロックしない。	別のリモコンが近くにある。
④	スマホを持って車両に近づく。	車両がアンロックされる。	リモコンの LED が点滅しない。	表面の「アンテナ設置方法」に従って、アンテナの設置位置を確認する。
⑤	【オプション】 スマホが近くにある状態でリクエストスイッチを押す。	押す度にロック/アンロックを繰り返す。	反応しない。	リクエストスイッチの結線不良。
⑥	【オプション】 リモコンのトランク/スライドドアボタンをタップする。	トランク/スライドドアが開く。	トランク/スライドドアが開かない。	トランク/スライドドア出力線の結線不良。

### 手元に登録済のスマホがない場合

1. ソニックスタートの CN1 を抜き、DIP スイッチ 7 を OFF にする。
3. CN12 を接続する。
4. ソニックスタートの CN1 を接続する。

	手順	正常	異常	原因・備考
①	CN12 の青線と黄線を短絡する。 (リクエストスイッチを取り付けている場合は、リクエストスイッチを押す。)	車両がロックされ、サウンドが1回鳴り、ハザードが1回点滅する。	車両がロックしない。	ドアロック配線検査手順を行う。
			サウンドが鳴らない。	サイレンの結線不良。
			ハザードが点滅しない。	ハザード接続モジュールの結線不良。
②	CN12 の青線と黄線を短絡する。 (運転席リクエストスイッチを押す。)	車両がアンロックされ、サウンドが2回鳴り、ハザードが2回点滅する。	サウンドが短く3回鳴る。	車両のドアが開いている。 ドア開検知入力線がアースに短絡している。 DIP スイッチ8の設定が違う。
			車両がアンロックしない。	ドアロック配線検査手順を行う。
③	【オプション】 トランクの車両 CN12 の青線と黄/黒線を 3 秒間短絡する。 (トランクのリクエストスイッチを長押しする。)	トランクが開く。	トランクが開かない。	トランク出力線の結線不良。
	【オプション】 スライドドアの車両 CN12 の青線と黄線を 3 秒間短絡する。 (運転席リクエストスイッチを長押しする。)	右スライドドアが開く。	右スライドドアが開かない。	スライドドア出力線の結線不良。
④	【オプション】 スライドドアの車両 CN12 の青線と黄/黒線を 3 秒間短絡する。 (助手席リクエストスイッチを長押しする。)	左スライドドアが開く。	左スライドドアが開かない。	左スライドドア出力線の結線不良。

**【重要】**  
 動作確認完了後、必ず CN1 を抜き、DIP スイッチ7を ON にして、CN1 を再接続してください。  
 リクエストスイッチを取り付けない場合は、CN12 は抜いておいてください。

**【注意】** 勝手にアンロックやハザードが点滅する場合、CN1 を抜き、10 秒後に再接続してください。