

1. はじめに

この度は、当社製品をご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

2. セット内容の確認



コントローラ(水色) 1個



メインハーネス 1式



マツダ用抵抗モジュール 1本



割込コネクタ(赤) 3個



割込コネクタ(白) 2個



接続コネクタ 2個
(オス・メスの区別はありません)

コネクタ・端子の使用方法是こちら

<http://cepinc.jp/chumon/torisetsu/connector.html>



3. 配線方法

【重要】

当社Webサイトで車種別配線資料を閲覧できます。
必ず当社Webサイトの資料に従って配線して下さい。

http://cepinc.jp/chumon/idle_stop/haisen.html

※本体に付属する取説にはここにパスワードが記載されています。



4. 機能説明

エンジンを始動した際に、自動的にアイドリングストップ機能を OFF にします。



【注意】

エンジンを停止した後、10秒以上経ってから再始動して下さい。
すぐに再始動した場合は、当製品が正常に動作しない可能性があります。

5. 純正戻し



エンジン始動中に i-stopOFF スイッチを5秒以上長押しして離して下さい。メーター内 i-stop インジケータが3回点滅し、当製品の機能が全て無効になり、純正状態に戻ります。

純正状態で再び、i-stopOFF スイッチを5秒以上長押しして離すと、当製品の機能が有効になります。その際、メーター内 i-stop インジケータが1回点滅します。